

Technisches Datenblatt

Eterna® Projekt Vinyl DRYBACK 2.0mm / 0.40mm

Produktbeschreibung

Vinyl - Designbelag in Holzplanken und Fliesenformaten für die vollflächige Klebung zum Unterboden für den Wohn- und einfachen Objektbereich, gemäß **NKL.23/31**

Untergrundbeschaffenheit

Die geklebte Verlegung von Eterna® Projekt Vinyl DRYBACK 2.0mm muss auf einem trockenen, ebenen und sauberen Untergrund erfolgen, der den Ansprüchen der DIN 18365 Bodenbelagsarbeiten entspricht, siehe Verlegeanleitung im Paket und/oder online auf unserer Homepage

Verlegung

Vor dem Einbau:

Eterna® Projekt Vinyl DRYBACK 2.0mm wird auf geeigneten Unterböden vollflächig geklebt verlegt. Lesen Sie hierzu bitte unbedingt die dem Paket beiliegende Verlegeanleitung. Für die Unterbodenprüfung gilt die DIN 18356 Bodenbelagsarbeiten. Der Planer, bzw. Verleger hat einen Fugenplan zu erstellen. Eterna® Projekt Vinyl DRYBACK 2.0mm wird je nach Art der Lastverteilungsplatte mit Dehnfugen versehen, die in den Oberbelag übernommen werden müssen.

Gewähren Sie dem Eterna® Projekt Vinyl DRYBACK 2.0mm ca. 48 Std. Zeit zur Akklimatisierung. Zugeschnittene oder verlegte Ware mit sichtbaren Mängeln sind vom Umtausch ausgeschlossen.



Technische Daten

Eterna® Projekt Vinyl DRYBACK 2.0mm / 0.40mm

Qualitätsmerkmal	Prüfverfahren	Produktdaten
Stärke	ISO 24346	2.00 mm
Nutzschicht	ISO 24340	0.40 mm
Abmaße	ISO 24342b	1219.2mm x 228.6mm x 2.0 mm 3.338 qm/Pak
Gewicht	ISO 23997	3630 g/m ²
Fase		Keine Fase
Brandschutz	EN 13501-1	Bfl – s1
Trittschalverbesserung	EN ISO 717-2	bis zu 4dB
VOC-Emission	ISO 16000	< 0,5mg/m ³
Stuhlrolleneignung	ISO 4918	Typ W, Gegeben, Pflegeanleitung beachten
Maßbeständig	ISO 23999	< 0.12%
Wärmedurchlasswider.	EN 12667	0.036m ² .K/W
Fußbodenheizung	JA	Max 27°C
CE-Zulassung	EN 14041/2004/AC:2006	19-24 DOP-DB 2mm/0.30-12
Rutschfestigkeit		R10

Wichtige Hinweise zur Pflege im Wohn- und Objektbereich

Aushärtungszeit:

Eterna® Projekt Vinyl DryBack-Produkte dürfen erst 48 Stunden nach der geklebten Verlegung belastet werden.



Reinigung nach der Verlegung:

- Vor der ersten Nutzung wird eine Trockenreinigung (Staubsaugen und Entfernung von Kleberückständen) empfohlen.
- Sobald die Fläche vollständig nutzbar ist, sollte eine gründliche Reinigung mit einem neutralen Reinigungsmittel erfolgen. Wir empfehlen Parat® RP 3.0
- Zur langfristigen Erhaltung des Erscheinungsbildes und der Leistung Ihres DRYBACK-Produkts sollte ein angemessenes Reinigungsverfahren festgelegt werden, abhängig von der Nutzungsart und Nutzungshäufigkeit.

Schutzmaßnahmen:

- Beim Versetzen oder Verschieben von Möbeln sollte der Bodenbelag geschützt werden. Verwenden Sie geeignete Möbelgleiter oder Unterlagen (keine Gummi- oder Weichmacherhaltigen Materialien, da diese Verfärbungen verursachen können).
- Vor Außentüren empfiehlt sich eine angepasste Sauberlaufzone, um Schmutz und Feuchtigkeit zu minimieren.

Für weitere Informationen oder spezifische Reinigungsempfehlungen wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.

