

## PARAT Pflegebox für geölte Böden

### Regelmässige Reinigung – Problemlos und schnell

1. Parat RP 1.0 Holzbodenseife vor Gebrauch gut schütteln
2. 125 ml RP 1.0 mit 5 l lauwarmen Wasser mischen
3. Die Oberfläche mit einem leicht ausgewrungenen Mopp abwaschen

Lassen Sie das Seifenwasser kurz auf dem Boden einwirken, um den Schmutz zu lösen. Entfernen Sie das schmutzige Seifenwasser mit einem stark ausgewrungenen Mopp oder Tuch und spülen Sie diesen in einem Eimer mit klarem Wasser aus.

Für beste Ergebnisse 2 Eimer verwenden: einen mit Seifenwasser, den zweiten mit klarem Wasser zum Ausspülen des schmutzigen Mopps.

**WICHTIG:** Mopps/Tücher mit hohem Baumwollanteil verwenden. Keine ausschließlich aus Mikrofasern bestehende verwenden.

### Gelegentliche Auffrischung der geölte Oberfläche

1. 250 ml RP 3.0 Intensivreiniger mit 5 l lauwarmen Wasser mischen
2. Die Holzoberfläche mit einem gut ausgewrungenen Mopp abwischen. Für ein optimales Ergebnis die Reinigungsmischung ca. 5 Minuten lang auf die Oberfläche einwirken lassen.
3. Die Oberfläche mit klarem Wasser abwaschen. Alternativ kann die Fläche auch mit einem Pad und einer Einscheibenmaschine gereinigt werden. Bei stark verschmutzten Oberflächen die Behandlung wiederholen.
4. Die gereinigte Oberfläche vollständig trocknen lassen. Je nach Umgebungsparametern ca. 2-8 Std.

**Wichtig:** Dieses Produkt ist nicht zur regelmäßigen, täglichen Reinigung bestimmt! RP 3.0 ist ein Intensivreiniger zum Grundreinigen aller Holzoberflächen, unbehandelt, geölt, lackiert oder gewachst. Anschließend wird eine Auffrischung der Oberfläche erforderlich.

5. RP 2.0 Ölpflege gründlich aufschütteln
6. Ca. 100 ml Pflegeöl je 4 m<sup>2</sup> mit Pad, kurzflorigen Mohairrolle, Baumwollappen oder auf größeren Flächen mit einer Poliermaschine auftragen.
7. Das Pflegeöl vollständig in das Holz einarbeiten und weiter polieren, bis das Holz gesättigt ist und die Oberfläche ein gleichmäßiges Aussehen annimmt.
8. Den Boden mit sauberen, trockenen Baumwolltüchern abwischen und trocken polieren. Auf der Oberfläche darf kein überschüssiges Öl zurückbleiben.

RP 2.0 Ölpflege kann zur Auffrischung und Pflege aller oxidierten ölbehandelten Holzoberflächen angewandt werden. Eine ausreichende Belüftung während des Auftrags und Trocknen ist erforderlich. Maschinell auspolierte Böden können vorsichtig nach ca. 4 Std. in Gebrauch genommen werden. In den ersten 24 Std. der Fläche kein Wasser aussetzen, um eine vollständige Aushärtung zu garantieren.

**WICHTIG:** Mit Öl befeuchtete Tücher oder Pads sind sofort nach Gebrauch in einem geschlossenen Behälter aufzubewahren und zu befeuchten, da die Gefahr von Selbstentzündung besteht.

