

PARAT Vario



MULTI-KLEBSTOFF

Anwendungsbereich:

Multifunktionseller, sehr emissionsarmer Dispersionsklebstoff für PVC-Beläge in Bahnen und Fliesen, CV-Beläge, Linoleum und Teppichböden mit unterschiedlichen Rückenausstattungen.

Besondere Vorteile:

- sehr emissionsarm
- lösemittelfrei
- kurze Ablüftezeit
- gute Anfangsklebkraft
- klebstark
- Nassbettklebstoff

Technische Angaben:

Basis:	Kunstharz-Dispersion
Farbe:	Beige-weiß
Viskosität:	Streichfähig
Spez.-Gewicht:	1,3 g/cm ³
Verarbeitungsbedingungen:	Am besten zwischen + 15° C und + 20° C; maximale Luftfeuchte: 75 %
Empfohlene Spachtelzahnung:	TKB- A 2 - Verbrauch: ca. 300 g/m ² TKB- B 1 - Verbrauch: ca. 400 g/m ² TKB- B 2 - Verbrauch: ca. 650 g/m ²

Auf eine ausreichende Benetzung der Belagrückseite ist zu achten. Grob strukturierte Klebeflächen erfordern eine grobere Spachtelzahnung mit entsprechendem Mehrverbrauch.

Belastbar:	Ab 24 Stunden
Eignung bei Stuhlrollenbelastung: (Rollen nach EN 12529)	Ja
Eignung auf Fußbodenheizung:	Ja - Entsprechende Merkblätter und ergänzende Hinweise des Zentralverbandes des Deutschen Baugewerbes beachten.
GEV-Emicode:	EC 1 – sehr emissionsarm
GISCODE:	D1 - Lösemittelfrei gemäß TRGS 610
GefStoffV, VbF, GGVS/ADR:	Entfällt
Reinigungsmittel:	Für nicht ausgehärteten Klebstoff: Wasser
Lagerung:	Vor Frost schützen! 12 Monate lagerfähig

Vorbereitung des Untergrundes:

Der Untergrund muss entsprechend den Forderungen der DIN 18365 eben, dauertrocken, sauber, rissfrei, zug- und druckfest sein und ist ggf. fachgerecht zur Verlegereife vorzubereiten. Hierfür geeignete Grundierungen und Spachtelmassen einsetzen. Gussasphaltestriche und andere nicht saugfähige Untergründe grundsätzlich in mindestens 2 mm Schichtdicke überspachteln.

Verarbeitung:

PARAT VARIO wird mit einem gezahnten Spachtel gleichmäßig auf den Untergrund aufgetragen. Je nach Bodenbelag muss ggf. eine Abluftzeit vorgeschaltet werden. Den Bodenbelag in das Klebstoffbett einlegen und gründlich anreiben. Nach ca. 25 - 30 Minuten Bodenbelag nochmals nachreiben. Thermisches Verschließen der Fugen frühestens nach 24 Stunden vornehmen.

Beachten Sie die Hinweise der Belaghersteller, insbesondere auch in Bezug auf das Klimatisieren der Beläge.