

PARAT 20[®]

Massivdielen nach EN 13629 Laubholz

Massivdielen nach EN 13990 Nadelholz

Parat 20 Massivdielen stehen für den Holzboden in seiner ursprünglichen Art. In ihren robusten Abmessungen und dem zeitlosen Design schaffen sie eine natürliche Atmosphäre vom Landhaus bis in unsere heutige Moderne. Dabei erhalten Sie mit einer hohen Nutzschrift langlebige Wertigkeit und die vielfache Möglichkeit der Oberflächensanierung im Laufe einer generationsübergreifenden Nutzung. Parat 20 Massivdielen werden aus nachhaltiger Forstwirtschaft auf höchstem europäischen Niveau produziert. Mit einem umfangreichen Sortiment aus verschiedenen Abmessungen und Oberflächen können Sie Ihren persönlichen und unikaten Parat 20 Massivdielen-Boden wählen.

Holzarten:	Eiche Räuchereiche Esche Fichte Kiefer Seekiefer Pitch Pine Lärche Douglasie Nussbaum amerik. Ahorn europ. Ahorn canad. Merbau Jatoba (weitere Holzarten auf Anfrage)	Abmessungen:	Dicke : 15 – 27 mm Breite : 120 – 200 mm Länge : 500- 5000 in Fixlängen oder Raumlängen auf Anfrage möglich
		Profil:	Fixlänge : umlaufend Nut / Feder und Fase Raumlänge : längsseitig Nut / Feder und Fase
		Oberflächen:	roh, (auf Anfrage gebürstet / oxidativ geölt oder versiegelt) Serie Kolonial : gebürstet / oxidativ OSMO Color Hart- wachsöl

Sortierungen:

Für alle Parat 20 Massivdielen gilt, dass die Sortierung vorab vereinbart werden muss. Es handelt sich um unikate Sonderanfertigungen hinsichtlich der Farbe und Strukturmerkmale der Dielen. Da Holz ein Naturstoff ist, kann es Farb- und Strukturunterschiede aufweisen. Diese stellen keinen Reklamationsgrund dar! Die Massivdielen sind vor der Verlegung auf eventuelle Mängel zu überprüfen. Bereits verlegte Ware ist von Reklamationsansprüchen ausgeschlossen. Als Naturprodukt reagiert Holz auf Tageslicht, in dem es sich im Laufe der Zeit verfärbt und seine Grundfarbe, je nach Holzart, verstärkt oder an Intensität verliert. Diese Reaktion kann besonders in den ersten Monaten nach der Verlegung durch das Abdecken mit Teppichen und Möbeln deutlich sichtbar sein und stellt keinen Mangel am Produkt dar.

Verlegung:

Parat 20 Massivdielen werden generell in Anlehnung an die DIN 18356 mit dem Parat System vollflächig verklebt oder auf geeigneter Balkenkonstruktion nach dem aktuellen Stand des Faches verschraubt. Geeignete Unterböden sind Zement- und Anhydritestrich, Gussasphalt oder Verlegespanplatten V 100/ E 1 / OSB (geschliffen). Die Restfeuchte ist mittels der CM-Messung zu ermitteln.

Zementestrich: bis 2% CM, in Verbindung mit Fußbodenheizung bis 1,8% CM
Anhydritestrich: bis 0,5% CM, in Verbindung mit Fußbodenheizung bis 0,3% CM

Verlegung auf Fußbodenheizung:

Die Verlegung von Parat 20 Massivdielen ist auf Grund der hygroskopischen Eigenschaften einer solchen Diele sowie des ungünstigen Wärmedurchlasswiderstand der höheren Materialstärke nicht vorgesehen. Bitte kontaktieren Sie unsere Anwendungstechnik im konkreten Bedarfsfall bei der Planung.

Produktspezifischer Hinweis:

Speziell Exotenhölzer, aber auch behandelte Hölzer wie Räuchereiche, neigen zur Rissbildung. Feine, kleine mikroskopische Risse können bereits bei der Herstellung des Parketts, als Folge übermäßiger Windbelastung oder gestörter Wachstumsverhältnisse, aber auch bei der Fällung und Trocknung, unsichtbar vorliegen. Durch Raumklima und daraus resultierenden Feuchtigkeitsveränderungen im Holz nach der Verlegung des Parkett, können sich die feinen Risse mehr oder weniger öffnen und werden zum Teil sichtbar oder auch spürbar. Solange keine störenden Überzähne/Höhendifferenzen auftreten, keine Ablösungen oder Absplitterungen vorliegen und kein Weißbruch in der Versiegelung entsteht, handelt es sich nicht um einen Mangel, da keine Nutzungseinschränkungen bestehen. Bei Bedarf können diese Risse mit einem farblich passenden Parkettwachs fachgerecht verschlossen werden.

Pflegehinweise:

Die notwendige Erstpflege sowie die Unterhaltspflege erfolgen entsprechend der gewählten Oberfläche gemäß den Parat Pflegeanweisungen für versiegelte oder geölte Flächen. Die Serie Kolonial wird mit Original OSMO – Pflegemitteln behandelt. Schützen Sie Ihren Parkettboden vor unnötigen mechanischen Belastungen, die Kratzer und Oberflächenschäden verursachen können. Geeignet und empfehlenswert sind passende Schmutzfangmatten im Eingangsbereich sowie beständige Filzgleiter unter Möbelfüßen.

Klimahinweise vor, während und nach der Verlegung:

Ihr Parat 20 Massivdielenboden wird mit einer Holzfeuchte ab Werk von 9 % (+/-2 %) geliefert. Die Raumtemperatur sollte stets zwischen 18 und 22 Grad liegen und die relative Luftfeuchtigkeit zwischen 40 - 60 %. In diesem Bereich wird der verlegte Boden stabil und wohngesund liegen. Im Zuge der jahreszeitlichen Klimaschwankungen kann es in der Heizperiode zu einer leichten Fugenbildung kommen. Diese ist dem Naturprodukt Holz und seinen hygroskopischen Eigenschaften geschuldet und stellt keinen Mangel dar. Achten Sie auf diese Klimaempfehlung auch im eigenen Interesse für Ihr Wohlbefinden! Regulieren können Sie durch regelmäßiges Stoßlüften, eine angemessene Beheizung und bei Bedarf durch den Einsatz geeigneter Klimageräte.