

Aufbau-, klebstoffempfehlung für Fermacell Trockenestrich-Elemente



Fermacell Trockenestrich-Elemente fachgerecht eingebracht sinngemäß entsprechend der DIN 18560, Teil 2, "Estriche im Bauwesen"	Bodenbelag		
	Textilbeläge	elastische Beläge	Parkett *2
Grundierungen zur Staubbindung bzw. Haftbrücke für spätere Spachtelarbeiten	PARAT 100	PARAT 100	PARAT 99 vor Spachtelarbeiten
			Nibogrund P 13 (1 : 1 wasserverdünnt) vor der Direktklebung ohne vorherige Spachtelung mit Dispersionsklebstoffe Nibofloor Pk 36, PK 38, Pk 39
			PARAT 54 vor der Direktklebung ohne vorherige Spachtelung mit Kunstharzklebstoffe PARAT 52,
Spachtelmassen	bei entsprechender Ebenheit nicht erforderlich Plattenstöße und Schraubenlöcher eventuell mit Niboplan D 155 abspachteln	PARAT 100 mit Glasfarn 3mm Auftragsstärke am höchsten Punkt ECOTAC S 21 3 mm Auftragsstärke am höchsten Punkt	bei entsprechender Ebenheit nach Din 18202 "Masstoleranzen im Hochbau", Zeile 4 ist eine Spachtelung nicht erforderlich ansonsten PARAT 100 mit Glasfasern 3 mm Auftragsstärke
Klebstoffe	Nibofloor D 613 Nibofloor D 612 Ecotac S 41 Bostik's Best	<u>PVC-Beläge:</u> Nibofloor ES 70 Bostik's Best <u>Gummi-Beläge:</u> Bostik's Best Nibofloor G 850 Nibofloor PU 16 <u>Linoleum:</u> Bostik's Best Nibofloor S 800	Nibofloor PK 36 * Nibofloor PK 38 * Nibofloor PK 39 * PARAT 52 Nibofloor PK 42 Nibofloor PU 18 Nibofloor PU 20 PARAT Elastic*3

* abhängig vom Parketthersteller, Holzart und Abmaße des Parketts

*2 Zwei- und Mehrschichtparkett, Mosaikparkett nach DIN 280 Dicke auf 10 mm begrenzt und Massivparkett in kleinen Querschnitten. Die Verlegerichtung des Parketts ist gleichmäßig zu verteilen und muss jeweils 50% zu 50% aufzeigen (Würfel- oder Fischgrätmuster). Grundsätzlich ist es jedoch **nicht** möglich, Massivparkett in der Ausführung Stabparkett nach DIN 280 Teil 1 auf Fermacell Estrich zu verkleben. 3-Schichtfertigparkett kann, bei entsprechender Ebenflächigkeit, mit PARAT Elastic direkt verlegt werden.

Weiterhin sind die aktuellen Verlegehinweise der Fa. Fels "Parkettverlegung auf Fermacell Estrich-Elemente" zu beachten

*3 Bei der Direktverklebung ohne Spachtelung mit **PARAT ELASTIC** ist eine Grundierung der Estrichelemente **nicht** nötig. Die Elemente müssen nur staubfrei gesäubert werden.