

Verlegevorbereitung

Starten Sie die Verlegung Ihres Scheucher Parkett® mit einer lückenlosen Vorbereitung

Egal ob Sie Ihren Scheucher Parkett® vollflächig verkleben oder schwimmend verlegen – eine optimale Verlegevorbereitung ist die Basis für einen fachmännisch verlegten Parkett! Wir empfehlen Ihnen, sich von einem Fachmann beraten und die Verlegung durchführen zu lassen. Für die Verlegung in Nass- oder Feuchträumen ist Scheucher Parkett® nicht geeignet.

Geeignete Unterböden

Zement- und Anhydridestriche, Gussasphalt, Verlegespanplatten V100

Anforderungen an den Unterboden

Der Unterboden muss eben, trocken, sauber und fest* sein.

Ebenheit

Diese lässt sich am besten mit einer Richtlatte und einem Messkeil prüfen. Unebenheiten müssen vor der Verlegung ausgeglichen werden (max. 3 mm auf 1 000 mm Länge).

Die Festigkeit (bei vollflächiger Verklebung)

Diese wird mit einem Gitterritzgerät oder Stahlnagel überprüft. Bleiben die Risse scharfkantig, so ist der Estrich fest. Ist der Estrich nicht fest genug, ist nur eine schwimmende Verlegung möglich.

Feuchtigkeit

Die Feuchtigkeit des Unterbodens wird mit einem CM-Messgerät ermittelt und protokolliert.

Restfeuchte Zementestriche: max. 2,0 % CM

Bei Fußbodenheizung: max. 1,8 % CM

Restfeuchte Anhydridestriche: max. 0,5 % CM

Bei Fußbodenheizung: max. 0,3 % CM

Bei höheren Feuchtigkeitswerten verlängert sich die Trocknungszeit.

Sauberkeit

Die Sauberkeit lässt sich mittels Sichtprüfung auf eventuelle Verschmutzungen durch Öl, Farbreste, Risse etc. überprüfen. Bei einer vollflächigen Verklebung sind Estrichrisse mit Epoxidharz zu verschließen, Farb-, Verputz- und Mörtelreste mittels einer Spachtel zu entfernen. Öle und Fette sind abzuschleifen. Verlegen Sie die Dielen in Längsrichtung des Raumes bzw. längs zur Hauptlichtquelle! In länglichen, schmalen Räumen (z.B. Flur) sollte die Verlegerichtung immer längsseitig sein. Ab einer Verlegebreite von acht Metern muss bei einer schwimmenden Verlegung eine zusätzliche Dehnungsfuge eingebaut werden.

Beachten Sie unbedingt unsere Verlegetipps:

- Bevor Sie mit der Verlegung beginnen, lesen Sie bitte sorgfältig die Verlegeanweisungen.
- Öffnen Sie die Verpackung Ihres Scheucher Parkett® erst unmittelbar vor Arbeitsbeginn. Beachten Sie, dass die Verlegetemperatur mindestens 18 °C betragen und die relative Luftfeuchtigkeit unter 65 Prozent liegen muss.
- Der Unterboden muss trocken, eben und sauber sein.
- Um den wertvollen Boden gegen aufsteigende Feuchtigkeit zu schützen, empfehlen wir, bei schwimmender Verlegung den Unterboden mit einer alterungsbeständigen, 0,2 mm starken PE-Folie auszulegen. Diese ca. 20 cm überlappt auslegen und an den Rändern hochziehen.
- In Neubauten Fenster einige Wochen vorher kippen. In der Übergangszeit bzw. im Winter heizen und regelmäßig lüften.
- Vor der Verlegung sollten die Feuchtarbeiten (Fliesenlegen, Maler-, Tapezier- und Putzarbeiten) abgeschlossen sein.
- Isolieren Sie den Terrassentürbereich gegen von draußen eindringende Feuchtigkeit.
- Lagern Sie den verpackten Scheucher Parkett® nicht auf frischen Estrichen, verwenden Sie Unterlagshölzer!
- Lagern Sie die Pakete, die Dämmunterlage sowie den Weißleim bereits im zu verlegenden Raum. Die Raumtemperatur sollte dabei mind. 18 °C betragen.
- Kontrollieren Sie die Dielen vor dem Verlegen auf Mängel. Für bereits verlegte Ware besteht kein Reklamationsanspruch.

* bei vollflächiger Verklebung